基督教聖約教會堅樂中學 使用 iPad 須知

1.	更新系統及取得最新的程式版本	1
<u>2.</u>	登入 IPAD, 啟用 ICLOUD 備份	1
<u>3.</u>	加入慣用的輸入法	1
<u>4.</u>	定期為 APPLE PENCIL 充電	2
5.	無法下載 IPAD 程式解決方法	2
<u>6.</u>	終止程式	5
<u>7.</u>	聯絡 APPLE 查詢或尋找支援	6

1. 更新系統及取得最新的程式版本

- 須在每天晚上 10 時前,保持 iPad 開啟及連接 Wi-Fi,以便系統進行更新及取得最新的程式版本。
- 2. 登入 iPad, 啟用 iCloud 備份
- 1. 在 iPad 選[設定]



2. 選[Wi-Fi],登入家中的 WiFi 網絡,並在[設定] 選 [登入你的 iPad],用取機時拿的**取機須知文件**內你 的 Apple ID 登入:

下午4:52 12月8日週二		중 82% ■	下午4:51 12月8日週二		÷ 82% ■
	Apple ID	iCloud		Apple I	D
設定	儲存空間		設定		
Q. 搜尋	iCloud	已使用 55 KB(共 200 GB)	Q 搜尋	K VV	
此iPad受Holm Glad College监管及管理。 進一步了解裝置監管…	● 文件		此iPad受Holm Glad College 監管及管理 - 進一步了解裝置監管…		
KINI	管理儲存空間	5	KW	姓名與電郵	>
Apple ID 、 iCloud 、 媒體與	使用 ICLOUD 的 APP		Apple ID + iCloud + 媒體與	密碼與保安	>
	🌸 相片	開啟 >	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	訂閱項目	>
▶ 飛行模式	(三) 通訊錄				
SWi-Fi hgcwifi-device-218	日暦		WI-FI ngcwm-device-218	iCloud	
* 藍牙 開啟	提醒事項		✗ 監牙 用設	A 媒體與購買項目	4 選你的設備
通知	備忘錄		1 通知		
40) 聲音	Safari	3	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	LitiPad Air 2	>
▲ 請勿打擾	股市		请勿打擾		>
X 螢幕使用時間	Game Center		登幕使用時間		
	iCloud 備份	開設>>		登出	
			🔘 一般		
			密 控制中心		
			(AA) 螢幕與亮度		
			iiii 主畫面與 Dock		
			闭 輔助使用		
			-		
加入に用の続くに	±				

4. 定期為 Apple Pencil 充電

1. 移除筆帽,然後將 Apple Pencil 插入 iPad 的 Lightning 接頭如下圖:



- 2. 當你看到「配對」按鈕時,點一下「配對」。
- 或者 使用 Apple Pencil 隨附的 Apple Pencil 充電轉換器,透過 USB 電源轉換器充電。

	USB 電源轉換器
5.	無法下載 iPad 程式解決方法
1.	如未能開啟程式,請點選 [Self Service] ,然後尋找有問題的程式,再在程式圖示的下方按
	[Reinstall / Install] 安裝程式。
	tt Word Nearpod Numbers - Holm Glad College Reinstall Reinstall

A. 若使用上述方法仍無法安裝程式 或 出現 [在 AppStore 中檢視] 的訊息



(1) 按著程式圖示一段時間,直到出現以下選單。



(3) 同時按右上角的[電源按鈕]和中間的[Home 按鈕]重啟 iPad,



(4) 開機後開啟[Self-Service] 程式,然後尋找未安裝程式再重新安裝。

<u>B.</u>	若	仍然未能安裝程式								3
	1.	選[設定]		此iPad受Ho 理。 進一步 了	設定 Im Glad College 監管》 了解裝置監管···	及管		Wi-Fi		
				0	登入你的 iPad 設定iCloud 及 App Str	2	Wi-Fi ✓ 我的個人	、熱點	• @ (j	
							我的網絡		\sim	
				於 飛行	模式		hgcwifi-	device-118	A 🗢 🚺	
				ି Wi-l	Fi 我的個。	人熱點	hgcwifi-	device-218	A 🗢 🚺	
				▶ 藍牙		開啟				
		設定 此iPad受Holm Glad College監管及管	< Wi-Fi							
		理,進一步了解裝置監管…	加入此網絡							
		登入你的 iPad 設定 iCloud 及 App Store 等								
			自動加入			4 在	按鈕的左	方點選,圖	褟閉 [低數據	模
		飛行模式	私人地址			式]	,令 iPad	可使用高婁		程式。
		😒 Wi-Fi	Wi-Fi 地址	7E:E	5:71:B4:8C:5A	(有	關按鈕變	為灰色)		
		* 藍牙 開啟	使用私人地址有助你的证	Pad在不同 Wi-Fi 網絡	間減少被追蹤。		19117112			
		通 知	低數據模式							
	-									
	8	NZ ka	私人地址)				
		通知	Wi-Fi 地址	0	E:DF:E7:4A:92:7E		騶闭 [伐專	數據模式]後	、 按鈕曾變	為灰色。
		聲音	使用私人地址有助你的	iPad 在不同 Wi-Fi維	同絡間減少被追蹤。					
	C	請勿打擾	低數據模式		()					
	I	螢幕使用時間	「低數據模式」有助減 Wi-Fi網絡所使用的數據 自動更新和背景作業,	少iPad 透過流動網 『用量。「低數據模 列如「相片同步」	络或你所選擇之行正 式」開啟時,會暫停					

6. 終止程式

當程式沒有反應 或 想釋放記憶體,可按以下步驟終止程式。 -





向上推

7. 聯絡 Apple 查詢或尋找支援

如有軟件、硬件或技術問題,可通過以下方法聯絡 Apple 查詢或尋找支援
Apple 技術支援熱線: (852) 2112 0099
預約 Apple Genius Bar 維修服務: https://www.apple.com/hk/retail/geniusbar/